

360° 再帰反射式プリズム

Daxtuse 360

後方交会法機械設置に最適!

★ POINT1 ★

360° どこからでも器械設置が可能!

★ POINT2 ★

動態変位観測にも使用可能!

★ POINT3 ★

設置方法が自由自在!

- ・ お手持ちのピンポールで標高固定
- ・ オプションポールでガッチリ固定
- ・ お手持ちのピンポールにオプションプリズムストッパーで標高設定

3個セット価格

定価

18,000 円 (税別)



特許庁 実用新案登録済
登録第 3218837 号

Daxtuse 360 仕様

型式	Daxtuse 360
定数	-18
水準器	オプション品
サイズ	36φ × H66
質量	33g

※機種によりましては反射式プリズムに対応していない機種がございますのでご注意ください。
※プリズム定数は -18.0 ですが念の為ご使用者様でご確認ください。
※ピンポール9φ用です。

販売店

福岡県飯塚市徳前21番地

株式会社 サンテック

TEL (0948) 26-4103

FAX (0948) 26-4108

Daxtuse 360 ご使用方法



1箱3個入

ポールに取付される場合

単管パイプ(48.6φ)に異形クランプを使い32φポールを固定してください。
32φポールの頭部にかぶせるようにして使用します。



ピンポールに標高固定する場合

M6インサートナット(サービス付属)又は市販のM6インサートナットを使いピンポールに固定してください。



ピンポールに標高設定する場合

ピンポールに付属のOリング(サービス付属)又は市販のプリズムストッパーを使い固定してください。



その他工夫次第で様々な使用方法がございます。

【ご注意事項】

- ★ プリズム定数は-18、+18ですが念の為ご使用者様でご確認をお願いします。(入力方法はメーカー、機種により異なります。)
- ★ ピンポール9φ用です。
- ★ トータルステーションの性能及び気象条件等で観測距離が異なる場合がございます。
- ★ トータルステーション機種により、ごくまれに再帰反射式プリズムに対応していない機種がございますので予めトータルステーションをご確認下さい。

トータルステーションの後方交会法(任意点設置)
器械設置に動態観測に 360° どこからでも観測可能